

ROBUS®

GOLF SLIM 10W/15W LED CCT SELECTABLE, 3000K, 4000K, 6500K, WITH MICROWAVE SENSOR, WHITE

RS100LEDCCT3S-01 RS150LEDCCT3S-01



PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCES.

! Electrical products can cause death or injury, or damage to property. If in any doubt about the installation or use of this product, consult a competent electrician

Note:

Product technical information and specification may change over time without prior notification. For the latest technical information please visit our web site www.robus.com or robustdirect.com

-20°C < Ta < +40°C, 220-240V~50/60Hz, Class II, IP65

Installation

1. Ensure mains supply is switched off before commencing work.
2. Ensure there is at least 100mm of free space around the luminaire location.
3. Remove trim/ diffuser from base of the fitting.
4. Drill cable entry and mounting holes in the base.
5. Mark appropriate fixing hole positions on wall, check location of buried cables, pipes and other building services before drilling.
6. Feed supply cables to cable entry hole and attach base to surface.
7. Connect supply cables to the fitting terminals, connect Brown/ Live to Lin, Blue/Neutral to N and Brown/ Live out to Lout (if required).

Note: It is not possible to control more than 150W LED load. 14 additional 10W fittings or 9 additional 15W fittings. It is possible to wire sensors in parallel (sensor to sensor wiring is possible).

8. Move switch on top of the driver to select colour temperature: 3000K, 4000K or 6500K.
9. Refit trim/ diffuser to base.

WARNING: DO NOT CHANGE CCT WHEN THE FITTING IS ON!!

Walk testing can then be carried out to determine detection area with slow walking pace. When the sensor detects movement, the load will be switched on for the preset time. For the walk test set detection range to 100, 75, 50, 25 or 10%, set delay time to 5s and disable daylight sensor. When finished, set controls to desired levels.

Setting sensor table

Detection Area				Hold time			Daylight sensor		
1	2	3		4	5	6	7	8	9
ON	ON	ON	100%	ON	ON	5S	ON	ON	2Lux
—	ON	ON	75%	—	ON	30S	ON	ON	10Lux
ON	—	ON	50%	ON	—	90S	—	ON	25Lux
—	—	ON	25%	—	—	3min	ON	—	50Lux
—	—	—	10%	ON	ON	20min	—	—	Disable
—	—	—		—	—	30min	—	—	

Information for the Product user:

1. Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment separately from household waste (WEEE marked with crossed out wheelee bin symbol).
2. Please consider your role in contributing to re-use and recycling by returning this product at end of life to a collection centre for waste electrical equipment or a Civic Amenity site, or to a retail outlet from which you are purchasing a replacement.
3. This equipment may contain substances that are hazardous to health and the environment if disposed of carelessly. It is important that it is separated from normal household waste and recycled in the WEEE chain
4. The "crossed out wheelee bin symbol" on a product indicates this equipment must not be disposed of in normal household waste, but should be disposed of according to local WEEE regulations

The installation must be carried out by a qualified electrician

ROBUS®

GOLF SLIM 10W/15W SELECTEERBARE LED CCT VERLICHTING MET MICROGOLFSSENSOR, 3000K, 4000K, 6500K, WIT

RS100LEDCCT3S-01 RS150LEDCCT3S-01



LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U BEGINT MET DE INSTALLATIE EN HOU DIT BIJDEHAND VOOR LATER.

! Elektrische producten kunnen de dood of letsel veroorzaken of eigendommen beschadigen. Als u twijfelt over de installatie of het gebruik van dit product, raadpleeg dan een erkende electricien

Opmerkingen:

Technische gegevens en specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Ga voor de meest recente technische gegevens naar onze website www.robus.com of robustdirect.com

-20°C < Ta < +40°C, 220-240V~50/60Hz, Klasse II, IP65

Installatie

1. Zorg dat het lichtnet is uitgeschakeld voordat u begint.
 2. Zorg dat u minstens 100 mm vrije ruimte hebt rond het installatiepunt.
 3. Verwijder de sierrand/ lichtverspreider van de basis van het armatuur.
 4. Boor een kabelingang en monteergaten in de basis.
 5. Markeer de positie van de bevestigingsgaten op de muur en zorg dat u geen verborgen kabels, leidingen en andere voorzieningen van het gebouw kunt beschadigen voordat u begint met boren.
 6. Steek de stroomkabels door de kabelingang en bevestig de basis aan het oppervlak.
 7. Sluit de stroomkabels aan op de aansluitklemmen van het armatuur, bruin/stroom op Lin, blauw/neutral op N en bruin/stroom op Lout (indien nodig).
- Opmerking: Het is niet mogelijk een LED-belasting van meer dan 150W te regelen. 14 extra 10W armaturen of 9 extra 15W armaturen. Het is mogelijk sensoren parallel te bedraden (sensor-naar-sensor bedrading is mogelijk).
8. Verplaats de schakelaar aan de bovenkant van de driver om de kleurtemperatuur te kiezen: 3000K, 4000K of 6500K.
 9. Plaats de sierrand/ lichtverspreider opnieuw op de basis.

WAARSCHUWING: WIJZIG DE CCT NIET WANNEER HET ARMATUUR AAN IS!!

Om het detectiebereik te bepalen, kunt u langzaam voorbijwandelen. Wanneer de sensor beweging detecteert, wordt de belasting ingeschakeld gedurende de vooraf ingesteldetijdsduur. Stel voor de wandeltest het detectiebereik in op 100, 75, 50, 25 of 10% de tijdsduur op 5s en deactiveer de daglichtsensor. Stel wanneer u klaar bent de gewenste waarden in.

Tabel instellingen sensor

Detectiebereik				Tijdsduur			Daglichtsensor		
1	2	3		4	5	6	7	8	9
aan	aan	aan	100%	aan	aan	5S	aan	aan	2Lux
—	aan	aan	75%	—	aan	30S	aan	aan	10Lux
aan	—	aan	50%	aan	—	90S	—	aan	25Lux
—	—	aan	25%	—	—	3min	aan	—	50Lux
—	—	—	10%	aan	aan	20min	—	—	Uitschakelen
—	—	—		—	—	30min	—	—	

Informatie voor de gebruiker van het product:

1. Hou bij het verwijderen van afval rekening met de regeling voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, gescheiden van gewoon huishoudelijk afval (AEEA, pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen).
2. Neem uw verantwoordelijkheid op het vlak van hergebruik en recycling door dit product aan het einde van zijn levenscyclus in te leveren bij een inleverpunt voor elektronisch afval, een milieupark of een winkel waar u een nieuw product koopt.
3. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu indien ze onachtzaam wordt weggegooid. Het is belangrijk dat ze gescheiden gehouden wordt van het normaal huishoudelijk afval en gerecycled wordt in het netwerk voor AEEA.
4. Het pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen op een product betekent dat dit apparaat niet samen met het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar dat het dient te worden verwijderd in overeenstemming met de lokale regelgeving voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien

ROBUS®

GOLF SCHLANK 10W/15W LED CCT SÉLECTIONNABLE, IP65, WHITE, 3000K, 4000K, 6500K, MIKROWELLESENSOR

RS100LEDCCT3S-01 RS150LEDCCT3S-01



LESEN SIE DIE ANLEITUNG, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN, UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUF.

! Elektronikprodukte können Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden verursachen. Bei Zweifeln hinsichtlich der Installation oder des Gebrauchs konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker.

Hinweis:

Technische Produktinformationen und Angaben können sich im Lauf der Zeit ohne weitere Mitteilung ändern. Besuchen Sie unsere Webseite www.robus.com oder robustdirect.com für aktuelle technische Informationen.

-20°C < UT < +40°C, 220-240V~50/60Hz, Klasse II, IP65

Installation

1. Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
 2. Achten Sie darauf, dass rund um den Installationsbereich mindestens 100 mm Platz sind.
 3. Verkleidung/Diffusor vom Boden der Leuchte abnehmen.
 4. Kabeleingang und Montagelöcher in die Bodenplatte bohren.
 5. Passende Löcher für die Montage an der Wand anzeichnen; vor dem Bohren überprüfen, dass keine unter Putz liegenden Kabel, Rohre oder andere Leitungen beschädigt werden.
 6. Stromkabel durch den Kabeleingang führen und Bodenplatte an der vorgesehenen Stelle befestigen.
 7. Stromkabel an die Anschlussklemmen anschließen: Braun/spannungsführend an Lin, Blau/Neutral an N und Braun/spannungsführend an Lout (wenn erforderlich).
- Hinweis: Es können nicht mehr LED-Leistung als 150 W gesteuert werden: 14 weitere à 10 bzw. 9 weitere Lampen à 15 W. Die Sensoren können parallel geschaltet werden (Verkabelung Sensor an Sensor).
8. Bewegen Sie den Schalter oben auf dem Treiber, um die Farbtemperatur zu wählen: 3000 K, 4000 K oder 6500 K.
 9. Verkleidung/Diffusor wieder an der Bodenplatte anbringen.

WARNUNG: CCT NICHT BEI EINGESCHALTETER LAMPE WECHSELN!!

Jetzt können Sie mit langsamen Schritten die Bewegungszone bestimmen. Sobald der Sensor eine Bewegung wahrnimmt, schaltet sich das Licht für die voreingestellte Zeit ein. Stellen Sie für die Bestimmung der Bewegungszone den Erfassungsbereich auf 100, 75, 50, 25 oder 10%, die Verzögerungszeit auf 5 s und deaktivieren Sie den Tageslichtsensor. Nach Fertigstellung Steuerungen auf die gewünschten Stufen einstellen.

Einstellungstabelle Sensor

Erfassungsbereich				Verzögerungszeit			Tageslichtsensor		
1	2	3		4	5	6	7	8	9
ein	ein	ein	100%	ein	ein	5S	ein	ein	2Lux
—	ein	ein	75%	—	ein	30S	ein	ein	10Lux
ein	—	ein	50%	—	—	90S	—	ein	25Lux
—	—	ein	25%	—	—	3min	ein	—	50Lux
—	—	—	10%	ein	ein	20min	—	—	Deaktivieren
—	—	—		—	—	30min	—	—	

Informationen für den Benutzer:

1. Beachten Sie, dass die Entsorgung von ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten getrennt vom Hausmüll erfolgen muss (die Geräte sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Tonne gekennzeichnet).
2. Beachten Sie Ihre Rolle im Wiederverwendungs- und Recycling-Zyklus, indem Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer bei einer Sammelstelle für Elektronikaltgeräte oder einer städtischen Müllkippe, oder einer Verkaufsstelle, wo Sie einen Ersatz besorgen, entsorgen.
3. Dieses Gerät kann Substanzen enthalten, die gesundheits- und umweltschädlich sind, falls sie achtlos entsorgt werden. Es ist wichtig, dass es vom normalen Hausmüll getrennt und in der Kette der Elektro-Altgeräte recycelt wird.
4. Das „durchgestrichene Tonnen-Symbol“ auf einem Produkt bedeutet, dass dieses Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern gemäß der Entsorgungsvorschriften für Elektro-Altgeräte entsorgt werden muss

Die Installation muss von einem Elektriker vorgenommen werden

ROBUS®

GOLF SLIMLINE 10W/15W LED 3CCT SÉLECTIONNABLE, IP65, BLANC, 3000K, 4000K, 6500K, CAPTEUR À MICRO-ONDES

FR

RS100LEDCCT3S-01 RS150LEDCCT3S-01

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTES UTILISATIONS FUTURES.

Les produits électriques peuvent causer la mort, de graves blessures ou des dégâts matériels. Si vous avez des doutes sur l'installation ou sur l'utilisation de ce produit, veuillez consulter un électricien compétent.

Remarque :

Les informations techniques et caractéristiques peuvent changer au fil du temps sans notification préalable. Pour rester informé de ces possibles modifications, veuillez consulter le site internet www.robus.com ou robustirect.com.

-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Classe II, IP65

Installation

1. Assurez-vous que l'alimentation soit coupée avant de commencer.
2. Assurez-vous qu'il y ait au moins 100 mm d'espace disponible autour de l'emplacement du luminaire.
3. Enlevez la collerette/ le diffuseur de la base du luminaire.
4. Percez un trou pour le câble et des trous pour le montage dans la base.
5. Indiquez la position des futures fixations sur le mur. Avant de percer, assurez-vous que cela ne risque pas d'endommager des câbles électriques, des tuyaux etc.
6. Faites passer les câbles d'alimentation dans le trou et fixez la base du luminaire à la surface.
7. Connectez les câbles d'alimentation aux bornes : fil marron (phase) vers Lin, fil bleu (neutre) vers N, et fil marron (phase) vers Lout (si nécessaire). Remarque : Il n'est pas possible de contrôler plus de 150W de charge. 14 luminaires de 10W supplémentaires ou 9 luminaires de 15W supplémentaires. Il est possible de brancher des capteurs en parallèle (un câblage de capteur à capteur est possible).
8. Utilisez l'interrupteur situé sur le haut de l'alimentation pour sélectionner la température de couleur : 3000K, 4000K ou 6500K.
9. Attachez de nouveau la collerette et le diffuseur à la base.

ATTENTION : NE CHANGEZ PAS LA TEMPÉRATURE DE COULEUR LORSQUE LE LUMINAIRE EST EN MARCHÉ!

Un test de marche peut ensuite être effectué pour déterminer la zone de détection avec un rythme de marche lent. Lorsque le capteur détectera un mouvement, l'appareil s'allumera pour un laps de temps préétabli. Pour le test, réglez la portée de détection à 100, 75, 50, 25 ou 10%, et le délai du minuteur à 5s et désactivez le capteur de la lumière du jour. Lorsque vous avez terminé, faites les réglages souhaités.

Tableaux de réglages du détecteur

Rayon de détection			Délai du minuteur			Détecteur de lumière du jour		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
—	ON	ON	—	ON	ON	ON	ON	—
ON	—	ON	ON	—	ON	—	ON	—
—	—	ON	—	—	ON	ON	—	—
—	—	—	ON	ON	—	ON	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

Informations pour l'utilisateur du produit :

1. Veuillez, s'il vous plaît, noter l'importance de disposer des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques séparément des déchets ménagers (DEEE représenté par une poubelle barrée d'une croix).
2. Veuillez tenir compte de l'importance de votre contribution à la réutilisation et au recyclage de ce produit en fin de vie en le retournant dans un centre de collecte de déchets des équipements électriques ou dans le point de vente à partir duquel vous effectuez l'achat du produit de remplacement.
3. Cet équipement peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement s'il est jeté n'importe où. Il est important de le séparer des ordures ménagères et le recycler dans une consigne DEEE appropriée.
4. La "poubelle barrée d'une croix" présent sur le produit indique que cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères mais doit être éliminé conformément à la réglementation DEEE locale.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié

IT: AVVERTENZA – I dispositivi elettrici possono causare lesioni gravi o la morte o danneggiare l'apparecchio. In caso di dubbi sull'installazione o sull'utilizzo di questo prodotto, consultare un elettricista competente.

EST: HOIATUS! Elektritoote võivad põhjustada surma, raskeid vigastusi või varakahjustusi. Kui teil on toote paigaldamisel või kasutamisel kahtlusi, küsige nõu asjatundlikult elektrikult. Enne töö alustamist veenduge, et elektrivool oleks välja lülitatud.

SLK: UPOZORNENIE - Elektrické výrobky môžu spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo škodu na majetku. Ak máte akékoľvek pochybnosti o inštalácii tohto výrobku, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom. Pred začatím práce skontrolujte, že je hlavný zdroj

LED Group
Western Retail Park
Nangor Road
Dublin 12 D12 E7VP
Ireland

Tel: +353 1 7099000
Fax: +353 1 7099060
Email: info@robus.com
Website: www.robus.com

