

CP40 CP50 & CP60 - 2018+

- | | | | |
|-----------|--------------------------------|-----------|--|
| GB | How to set your own code | PL | Jak ustawić swój własny kod |
| ES | Cómo poner tu código personal | PT | como definir o seu proprio codigo |
| FR | Programmation du code | RU | Как установить свой код |
| NL | Hoe uw eigen codein te stellen | IT | Come impostare il proprio codice personale |
| DE | Einstellung des Zahlencodes | | |



6

GB press and hold - Turn the wheels to the new code
ES presione y mantenga - Gire las ruedas para el nuevo código
FR appuyez et maintenez - Tournez les roues au nouveau code
NL houd ingedrukt - Draai de wielen naar de nieuwe code
DE drücken und halten - Drehen Sie die Räder mit dem neuen Code
PL Nacisnij i przytrzymaj - Skręć koła z nowym kodem
PT pressione e segure - Vire as rodas para o novo código
RU нажмите и удерживайте - Поверните колеса, чтобы новый код
IT premere e tenere premuto. Girare le rotelle per impostare il nuovo codice

7

GB release button
ES suelta el botón
FR relâchez le bouton
NL laat de knop los
DE lass den Knopf los
PL zwolnij przycisk
PT solte o botão
RU отпустите кнопку
IT Rilasciare il tasto




10

GB turn the wheels to hide your code
ES gira las ruedas para esconder tu código
FR tournez les disques pour cacher votre code
NL draai de wielen om je code te verbergen
DE Drehe die Scheiben, um deinen Code zu verstecken
PL przekręć tarczę, aby ukryć swój kod
PT vire as rodas para esconder seu código
RU поверните цилиндры, чтобы скрыть свой код
IT girare le rotelle per nascondere il codice

11

CP60 = 1 2 3 4 5 5
 CP50 = 1 2 3 4 4
 CP40 = 1 2 3 4 4



- GB** do not pull on the lock
ES No tirar del candado
FR Ne pas retirer le cadenas
NL Trek niet aan het slot
DE Nicht am Schloss ziehen
PL Nie ciągnij za zapieczęcie
PT Não puxe o cadeado
RU Не тяните замок на себя
IT Non tirare il lucchetto